



ATTENTION !

Protégez de l'humidité.

Débranchez avant d'ouvrir le boîtier !

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit :

- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions suivantes.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le TECHNYLIGHT LED MOON RAY. Il dispose d'un microphone intégré et d'un potentiomètre permettant le réglage de la sensibilité du son. Sortez-le de son emballage. Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution !

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention :

Tout dommage occasionné par la non-observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

La fiche au secteur doit seulement être branchée avec une prise de courant adaptée.

Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles.

Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution !

Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !

Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée au dos de l'appareil.

Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées. Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.

Lors de la première mise en service, il peut y avoir une émission de fumée et d'odeur. Ceci n'est pas dû à un défaut de l'appareil.

Ne regardez jamais directement la source de lumière, parce que des personnes sensibles peuvent subir une attaque épileptique (surtout valable pour des épileptiques) !

Tenez les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS

Cet appareil est un effet lumineux pour créer des effets lumineux. Cet appareil doit seulement être connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été conçu pour un usage dans des locaux clos.

Cet appareil est prévu pour des utilisations professionnelles, par ex. sur scènes, en discothèques, théâtres etc.

Les effets lumineux ne sont pas conçus pour un usage continu. Accordez-leur une pause de temps à autre, cela prolongera leur durée de vie.

Évitez les secousses lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Choisissez le lieu d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop chauds.

Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui.

Lors de l'installation du projecteur, au démontage du projecteur et pendant l'exécution des travaux de service, faites attention à ce que la zone en dessous du lieu d'installation soit sécurisée.

Il faut toujours fixer le projecteur avec une élingue de sécurité appropriée.

N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des personnes incompetentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompetentes.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage.

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toutes modifications sur l'appareil.

Il est interdit de retirer le code barre de l'appareil. Ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, explosion de lampe, chute etc.

INSTALLATION

DANGER DE MORT !

Débranchez avant toute manipulation !

Montage du projecteur

DANGER DE MORT !

Il faut considérer les instructions de EN 60598-2-17 et des normes nationales respectives ! L'installation est à faire effectuer par un installateur agréé !

Les dispositifs de suspension du projecteur doivent être construits et conçus de telle manière qu'ils puissent supporter sa charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible. L'installation doit toujours être effectuée avec une deuxième suspension indépendante, par ex. une élingue. Cette deuxième suspension doit être conçue et installée de telle manière qu'en cas de défaut de la suspension principale aucune partie de l'installation ne puisse tomber.

Procédure :

Dans le cas idéal, le projecteur devrait être installé hors de portée.

DANGER D'INCENDIE !

Assurez-vous lors du montage qu'il n'y ait pas de matériau facilement inflammable en contact avec le boîtier (distance minimale 0,5 m) !

MANIEMENT

Le LED MOON RAY commencera à fonctionner dès que vous le brancherez au secteur. En mode musical, le mouvement des rayons est contrôlé par le microphone intégré, donc vous n'avez pas besoin de contrôleur. La sensibilité est réglable grâce au potentiomètre au dos de l'appareil.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. N'utilisez en aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

Les lentilles endommagées doivent être remplacées pour que la qualité du rayon ne soit pas amoindrie par les fissures ou rayures éventuelles !

ATTENTION !

Les lentilles doivent être nettoyées toutes les semaines, car des résidus de liquide à fumée se déposent rapidement.

Nettoyez le ventilateur tous les mois.

Nettoyez l'intérieur du projecteur au moins une fois par an avec un aspirateur.

L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel compétent !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie LED avancée
- Basse température
- Faible consommation
- Multicouleur
- Mode DMX512, automatique, détection musicale, maître/esclave
- Programmes internes
- 6 canaux DMX
- Ampoule : 1 led de 9W RVB
- Alimentation : 230V AC
- Consommation : 25W
- Dimensions : 250 x 170 x 190 mm
- Poids : 1,3kg

FONCTIONNEMENT

1. Mode DMX

Mettre le commutateur DIP 10 sur OFF.

Vous pouvez maintenant utiliser les autres DIP pour adresser votre appareil.

Canal	Adresses	Fonction
CH1	0-255	Rotation droite
	255-0	Rotation gauche
CH2	0-1	Allumez lumière
	2-249	Stroboscope : vitesse de lent à rapide
	250-255	Couleur RVB
CH3	0-255	Gradateur bleu
CH4	0-255	Gradateur vert
CH5	0-255	Gradateur rouge
CH6	0-10	Blackout
	11-33	Rotation bleu, rouge, vert
	34-58	Rotation bleu
	59-81	Rotation vert
	82-105	Rotation bleu et vert
	106-129	Rotation rouge
	130-153	Rotation bleu et rouge
	154-177	Rotation rouge et vert
	178-201	Rotation bleu, rouge, vert
	202-249	Changement de couleur
	250-255	Mode détection musicale


Câblage du signal DMX

N'utiliser que des câbles aux normes DMX 512 pour relier la console aux machines et les machines entre elles.


Plan de câblage des fiches XLR

Sortie DMX

XLR châssis



1-masse
2-signal (-)
3-signal (+)




1-masse
2-signal (-)
3-signal (+)

Construire une chaîne DMX :

Brancher la sortie DMX du premier appareil sur l'entrée du deuxième, répéter l'opération jusqu'à ce que toutes les machines soient connectées entres-elles.

Note : à la fin de la chaîne, la sortie du dernier appareil doit être équipée d'un bouchon. Prenez une fiche XLR 3 seule, et soudez à l'intérieur une résistance de 120Ω entre le signal – et le signal +, brancher ensuite le tout sur la dernière machine (voir dessin)



2. Mode automatique

Mettre le commutateur DIP 10 sur ON et les autres commutateurs DIP sur OFF.

3. Mode musical

Mettre les commutateurs DIP 9 & 10 sur ON et les autres commutateurs DIP sur OFF.
Vous pouvez ensuite utiliser le contrôleur de sensibilité du micro.

4. Mode Maître/Esclave

Mettre le commutateur DIP 1 sur ON et les autres commutateurs DIP sur OFF sur les appareils esclaves.

Environnement (Directives Européennes DEEE et RoHS)

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ou Déchets d'Équipements Électriques ou Électroniques (DEEE)
Restriction on Hazardous Substances (RoHS) ou réduction des substances à risques

Les directives européennes DEEE et RoHS sont destinées à maîtriser le flot de déchets des équipements électriques et électroniques. Les fabricants et importateurs seront responsables :

- de la reprise et du recyclage des équipements électriques et électroniques (directive DEEE)
- de la suppression des substances à risques dans les nouveaux équipements (directive RoHS).

Informations utilisateurs



Les informations suivantes sont uniquement destinées aux pays membres de l'Union Européenne :

L'utilisation du symbole de "poubelle à roulettes barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique.



En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous participerez à la prévention de l'environnement et de la santé publique, contre des conséquences négatives potentielles qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Pour obtenir des informations complémentaires concernant la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit

TABLEAU ADRESSAGE DMX

DMX DIP SWITCH SET 0=OFF 1=ON					#9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
					#8	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
					#7	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
					#6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
#1	#2	#3	#4	#5																			
0	0	0	0	0			32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480		
1	0	0	0	0		1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481		
0	1	0	0	0		2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482		
1	1	0	0	0		3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483		
0	0	1	0	0		4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484		
1	0	1	0	0		5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485		
0	1	1	0	0		6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486		
1	1	1	0	0		7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487		
0	0	0	1	0		8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488		
1	0	0	1	0		9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489		
0	1	0	1	0		10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490		
1	1	0	1	0		11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491		
0	0	1	1	0		12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492		
1	0	1	1	0		13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493		
0	1	1	1	0		14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494		
1	1	1	1	0		15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495		
0	0	0	0	1		16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496		
1	0	0	0	1		17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497		
0	1	0	0	1		18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498		
1	1	0	0	1		19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499		
0	0	1	0	1		20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500		
1	0	1	0	1		21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501		
0	1	1	0	1		22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502		
1	1	1	0	1		23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503		
0	0	0	1	1		24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504		
1	0	0	1	1		25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505		
0	1	0	1	1		26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506		
1	1	0	1	1		27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507		
0	0	1	1	1		28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508		
1	0	1	1	1		29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509		
0	1	1	1	1		30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510		
1	1	1	1	1		31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511		

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **TECHNYLIGHT** selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. **EUROPSONIC** sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. **EUROPSONIC** se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.